Reemplazando la cuerda

Si se juega frecuentemente con el yo-yo, la cuerda eventualmente se deteriorará, ya sea que se haga más delgada, se llene de nudos, se deshilache o bien se ensucie. Para sacarle el máximo al yo-yo, lo mejor es mantener una buena cuerda.

Quitando la cuerda vieja:

Marcar y tomar la cuerda dos pulgadas (5cms.) por encima del yo-yo. Desenroscar el yo-yo hasta que la cuerda se abra en dos.

Si el yo-yo es dormilón la cuerda se puede quitar inmediatamente después que esté desenrollada. Si el yo-yo tiene un anudado, entonces, se puede ir quitando un lazo a la vez, girando media vueltas conforme se desenrolla, hasta que la cuerda quede completamente suelta.



Colocando la nueva cuerda:



1. Abrir la punta de la cuerda, la punta donde no se colocará el dedo para jugar.



2. Colocar la cuerda abierta en el eje del yo-yo. Esta vuelta hace al yo-yo, un dormilón. Para poder jugar más fácilmente, agregar un anudado con más vueltas. (Mirar el dibujo)



3. Después de agregar el número deseado de vueltas, apretar la cuerda a cada nueve giros por pulgada (4 giros por centímetro)

Agregando vuelta para hacer un anudado:

Un 'anudado' significa que a la cuerda se le ha dado vuelta varias veces alrededor del eje del yo-yo, para que así el yo-yo regrese de inmediato; para un juego fácil. Sin un anudado, el yo-yo se dormirá (girará en su eje continuamente) antes de regresar a la mano del jugador.

THE NED® YO
Anudado: 3 vueltas
Dormilón: 1 vuelta



BOOMERANG®
Siempre 3 vueltas con la cuerda



EXCELERATOR®/ COSMIC SPIN 2®
Anudado: 5 vueltas
Dormilón: 2 vueltas





a. Para agregar más vueltas al eje, cruzar la cuerda al poner el yo-yo a 180o



b. Envolver la cuerda abierta alrededor del eje como cuando se hace una coleta de cabello. Se puede repetir cuantas veces sea necesario.

COMO ENROLLAR LA CUERDA EN UN DORMILÓN:

1. Hacer la primera vuelta pasando sobre un dedo

2. Continuar enrollando la cuerda alrededor del eje, al lado de donde se tiene el dedo, 2 o 3 veces.



3. Sacar ahora el dedo y continuar enrollando la cuerda hasta que quede toda enrollada.
4. ¡El lazo que se hizo al poner el dedo, desaparecerá al lanzar el yo-yo!

© 2015 All for KIDZ®, Inc. Producers of **The NED Show**® V 2014-01 Spanish · All Rights Reserved Visit www.theNEDshow.com for more resources